


主要音響機材リスト (□: 基本セット (有料) に含まれるもの。 ■: 個別に別途物件使用料がかかるもの)

□	音響調整卓	YAMAHA CL3	×1
□	I/O ラック	YAMAHA Rio1608-D	×3 (うち 1 台は音響ブースに常設固定)
□	常設吊りスピーカー	d&b 10s	×2 (常設天井グリッド吊り)
□	シーリングスピーカー	TANNOY DVS6T	×12 (固定設備・3 台 ×4 系統)
■	再生機器	TASCAM CD-500B	×1 (CD)
■	録音再生機器	TASCAM SS-CDR250N	×2 (CD/SD/USB)
■	ワイヤレスハンドマイク	SHURE ULXD2/SM58XX	×4 (スイッチ付き) (*1)
■	ワイヤレスピンマイク	SHURE ULXD1-XX	×4 (DPA 無指向、SHURE 指向性マイク選択可) (*1)
■	パワードスピーカー	L-acoustics 112P	×4
■	パワードスピーカー	L-acoustics 108P	×4
■	パワードサブウーハー	L-acoustics SB15P	×4
■	カゲアナマイク	SENNHEISER 835+カフボックス	×1
■	ダイナミックマイク	SHURE SM58S (スイッチ付き)	×4


- ・ スピーカースタンド ×8
- ・ スピーカースタンドアダプター ×4 (2 本用)
- ・ ディスタンスロッド ×4
- ・ マイクスタンド ストレート・黒 ×4
- ・ マイクスタンド ロングブーム・黒 ×4
- ・ マイクスタンド 卓上 ×2

(*1) ワイヤレスマイクは、ピンマイク・ハンドマイク含め 4 台まで同時使用可能です。

常設音響設備概要 (使用には料金がかかります。ご確認ください。)



注) 基本セット料金には含まれません



トランク回線系統

